


УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

MK

Технички спецификации

Тип: за во уво
Фреквентен одзив: 20-20000 Hz
Големина на слушалка: 8 mm
Конекции: MicroUSB, Bluetooth
Верзија за Bluetooth: V4.2
Работно растојание (Bluetooth): до 10 m
Напојување: микро USB, 5V DC



Преглед на производот

1. Зголемување на звук / копче за следна песна

Притиснете го копчето за зголемување на јачината на звукот; притиснете и држете го копчето за да отидете на следната песна. Кога ќе се достигне максималниот волумен, ќе се слушне звук за индикација.

2. Копче за намалување на звукот / копче за претходна песна

Притиснете го копчето за намалување на јачината на звукот; притиснете и задржете го копчето за да отидете на претходната песна.

3. Копче за напојување (Мулти-функција)

Вклучување: Притиснете го и држете го копчето 3 секунди.

Исклучување: Притиснете го и држете го копчето 3 секунди.

Одговор на телефонски повик: Притиснете го копчето еднаш.

Одбивање на телефонски повик: Притиснете и држете го копчето 2 секунди.

Крај на повик: За време на телефонски повик, притиснете го еднаш копчето.

Повторно бирање на последниот телефонски број: Притиснете го копчето 2 секунди.

Репродукција/Пауза: еднаш притиснете го копчето за да ја паузирате репродукцијата на мултимедија; притиснете повторно за да продолжите.

4. Микро USB приклучок за полнење

За полнење на батеријата, користете го полначот со USB приклучок и микро USB кабел.

5. Микрофон

За говорна комуникација.

6. LED индикатор

Го покажува статусот на слушалките.

Процес на спарување и LED индикации

- Напојувајте ја слушалката со притискање на копчето за напојување 3 секунди, LED индикатор во сина боја ќе трепка брзо. Продолжете со притискање, синото светло ќе се исклучи, а брзото трепкање на LED индикатор со црвена/сина боја ќе покаже дека слушалките се подготвени за спарување.
- Вклучете ја функцијата Bluetooth на Вашиот уред, одберете BE-W1 од листата и спарете ги слушалките.
- LED светилка со блескав светлина ќе покаже дека вашиот уред е успешно поврзан.
- Кога се слуша звук преку слушалки - LED индикатор во сина боја ќе трепка на секои 4 секунди.

Полнење



Овие слушалки се опремени со вградена батерија на полнење која не може да се отстранува. Проверете дали батеријата е целосно наполнета пред да ги користите слушалките за прв пат. Кога батеријата се полни LED индикаторот свети со постојана светлина со црвена боја. Кога полнењето е завршено, LED светлото ќе се претвори во сино. Типичното време на полнење на празна батерија трае до 1,5 часа. Ако не го користите уредот подолго време, Ве молиме да го наполните еднаш на секои 2 месеци за да избегнете оштетување на батеријата.

MANUAL DE UTILIZARE

RO

Specificații tehnice

Tip: In-Ear
Frecvența de răspuns: 20-20 000 HZ
Diametru difuzor: 8mm
Conectori: Micro USB, Bluetooth
Versiune Bluetooth: V4.2
Raza de acțiune (Bluetooth): up to 10 m
Încărcare: micro USB, 5V DC

Prezentarea produsului

1. Butonul pentru Creșterea volumului/melodia următoare

Apăsati butonul pentru creșterea volumului; apăsați și țineți apăsat butonul pentru a trece la melodia următoare. Când se va atinge volumul maxim, se va auzi un semnal specific.

2. Butonul pentru Reducerea volumului/melodia anterioară

Apăsati butonul pentru reducerea volumului; apăsați și țineți apăsat butonul pentru a vă întoarce la melodia anterioară.

3. Butonul Power (multifuncțional)

Pornire: Apăsati și țineți apăsat butonul pentru 3 secunde.

Oprire: Apăsati și țineți apăsat butonul pentru 3 secunde.

Răspuns apel: Apăsati butonul o dată.

Respingere apel: Apăsati și țineți apăsat butonul pentru 2 secunde.

Închidere apel: În timpul apelului apăsați butonul o dată.

Reapellarea ultimului număr: Apăsati și țineți apăsat butonul pentru 2 secunde.

Redare/Pauză: Apăsati butonul o dată pentru a pune pauză; apăsați din nou pentru a relua.

4. Port de încărcare Micro USB

Pentru a încărca acumulatorul, folosiți încărcătorul cu un port USB și un cablu Micro USB.

5. Microfon

Pentru comunicații vocale.

6. Indicator LED

Afișează starea căștilor.

Procesul de asociere și indicarea LED-urilor

- Porniți căștile prin apășarea butonului Power pt 3 secunde până când un LED albastru va clipi intermitent. Continuați să țineți apăsat până când LED-ul albastru se va stinge. Când va începe sa clipească intermitent roșu / albastru căștile sunt gata pentru asociere.
- Activați funcția Bluetooth a aparatului dumneavoastră, selectați BE-W1 din listă și asociați căștile
- Un LED albastru strălucitor indică faptul că dispozitivul dvs. a fost asociat cu succes și căștile sunt gata de utilizare
- În timp ce suneții este redat prin căști - un LED albastru va clipi la fiecare 4 secunde.

Încărcarea



Aceste căști sunt echipate cu o baterie reîncărcabilă încorporată și non-detășabilă. Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a utiliza pentru prima dată căștile. Un LED de culoare roșie indică încărcarea bateriei. Când încărcarea este completă, LED-ul va deveni albastru. Timpul normal de încărcare pentru o baterie complet descărcată este de până la 1,5 ore. Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l o dată la 10 luni pentru a evita deteriorarea bateriei.

NAVODILA ZA UPORABO

SLO

Tehnična specifikacija

Tip: ušesne slušalke
Frekvenčni odziv: 20-20000 Hz
Velikvenčni slušalk: 8 mm
Povezaba: MicroUSB, Bluetooth
Verzija Bluetooth-a: V4.2
Doseg: do 10 m
Napajanje: mikro USB, 5V DC

Pregled izdelka

1. Povečaj jakost zvoka / Naslednja pesem

Pritisnite tipko za povečanje jakosti zvoka. Ko dosežete največjo glasnost, se zasliši opozorilni signal. Za izbor naslednje skladbe pritisnite in držite tipko.

2. Zmanjšaj jakost zvoka / Prejšnja pesem

Pritisnite tipko za zmanjšanje jakosti zvoka. Za izbor prejšnje skladbe pritisnite in držite tipko.

3. Tipka za vklop (Večfunkcijska)

Vklop: Pritisnite in držite tipko 3 sekunde.

Izklop: Pritisnite in držite tipko 3 sekunde.

Odgovorite na telefonski klic: enkrat pritisnite tipko.

Zavrnitev telefonskega klica: Pritisnite in držite tipko za 2 sekundi.

Konec klica: Med klicem enkrat pritisnite tipko.

Izbira zadnje telefonske številke: Pritisnite in držite tipko za 2 sekundi.

Predvajaj / zaustavi: Za začasno ustavitev predvajanja večpredstavnostnih sporočil enkrat pritisnite tipko; za nadaljevanje ponovno pritisnite tipko.

4. Mikro USB vhod

Če želite napolniti baterijo, uporabite USB-polnilec in mikro USB kabel.

5. Mikrofon

Za govorno komunikacijo.

6. LED indikator

Prikazuje status slušalke.

Postopek sinhronizacije

- Vključite slušalko z držanjem tipke za vklop 3 sekunde. Led indikator bo začel hitro utripati v modri barvi. Tipko držite do izklopa modre lučke. Utripajoča rdeče-modra svetloba kaže, da je naprava pripravljena za delovanje.
- V napravi vključite Bluetooth funkcijo, na seznamu bluetooth naprav izberite BE-W1.
- Modra utripajoča lučka označuje, da so Vaše slušalke v povezavi z Vašo napravo.
- Med predvajanjem zvoka LED indikator utripa modro vsake 4 sekunde.

Polnjenje naprave



Slušalke imajo vgrajeno baterijo, ki je ni mogoče odstraniti. Pred prvo uporabo se prepričajte, da je baterija napolnjena. Med polnjenjem baterije, LED indikator sveti rdeče. Ob zaključku polnjenja, LED indikator sveti v modri barvi. Povprečni čas polnjenja je do 90 minut. Če naprave ne uporabljate dlje časa, napolnite baterijo vsake 2 meseca v izogib morebitni okvari.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SR

Tehnička specifikacija

Tip: za uho
Frekventni odziv: 20-20000 Hz
Veličina slušalica: 8 mm
Konekcija: MicroUSB, Bluetooth
Verzija Bluetooth-a: V4.2
Domet (Bluetooth): do 10 m
Napajanje: mikro USB, 5V DC

Pregled proizvoda

1. Pojačavanje zvuka / sledeća pesma dugme

Pritisnete dugme da pojačate zvuk; pritisnete i držete dugme za izbor sledeće pesme. Kada se dostigne maksimalna jačina zvuka, čuće se zvučna indikacija.

2. Smanjivanje zvuka / predhodna pesma dugme

Pritisnete dugme da smanjite zvuk; pritisnete i držete dugme za izbor predhodne pesme.

3. Dugme za napajanje (Multi-funkcija)

Uključivanje: Pritisnete i držete dugme 3 sekunde.

Isključivanje: Pritisnete i držete dugme 3 sekunde.

Odgovor na telefonski poziv: Pritisnete dugme jedanput.

Odbijanje telefonskog poziva: Pritisnete i držete dugme 2 sekunde.

Kraj poziva: Za vreme trajanja poziva, pritisnite dugme jednom.

Biranje poslednjeg telefonskog broja: Pritisnete dugme 2 sekunde.

Reprodukcija/Pauza: jednom pritisnete dugme da pauzirate reprodukciju multimedije; pritisnete ponovo da nastavite.

4. Mikro USB priključak za punjenje

Za punjenje baterije, koristete punjač sa USB priključkom i mikro USB kablom.

5. Mikrofon

Za govornu komunikaciju.

6. LED indikator

Pokazuje status slušalica.

Proces sparivanja i LED indikacija

- Uključite slušalice držeći dugme napajanja 3 sekunde, LED indikator plave boje će treptati brzo. Nastavite da držite dugme dok se plavo svetlo ne isključi, brzo treptanje crveno-plavog LED indikator će signalizirati da je uređaj spreman za upravljanje.
- Uključite Bluetooth funkciju na vašem uređaju, odberete BE-W1 na listi i uparite slušalice.
- Plavo trepćuće LED svetlo će pokazati da je Vaš uređaj povezan.
- Kada se zvuk reprodukuje - LED indikator će treperiti plavom bojom svake 4 sekunde.

Punjenje



Ove slušalice su opremljene integrisanom baterijom koja ne može da se izvadi. Proverite da li je baterija potpuno napunjena prilikom prvog korišćenja. Kada je baterija na punjenju, LED indikator svetli crvenom bojom. Kada je punjenje završeno, LED indikator će svetleti plavom bojom. Tipično vreme punjenja traje do 1,5 časa. Ako ne koristite uređaj dugo vremena, molimo vas punite bateriju na svaka 2 meseca kako bi izbegli njeno oštećenje.



click

KORISNIČKO UPUTSTVO

www.click-electronics.com

